

Bedienhinweis

- Gerät 1: Waschmaschine durch Taste auswählen
- Gerät 2: Wäschetrockner durch Taste auswählen
- Anzeige beachten
- Geld 3 € einwerfen (50 Cent, 1€, 2€) Laufzeit 3h
- Gerät kann jetzt benutzt werden

Zeit kaufen

- Gerät durch Taste auswählen
- Anzeige beachten
- Geld einwerfen (50 Cent, 1€, 2€)

Tür öffnen nach Ablauf der Zeit

- Gerät durch Tasten auswählen
- Taste erneut drücken
- Tür innerhalb von 10 Sekunden öffnen

