

Kurzanleitung Waschmaschine Trockner

1. Schritt: Im Münzer 6 mal 50 Cent Münzen einwerfen
2. Schritt: Wasch- Trocknerprogramm wählen und Start betätigen
(Waschmaschine startet nach 5 Minuten automatisch)
3. Schritt: Wäsche entnehmen
 1. Münzer noch aktiv, Türöffner an der Maschine betätigen
 2. Münzer nicht aktiv, 50 Cent Münze einwerfen, Türöffner an der Maschine betätigen
 3. Münzer nicht aktiv, gleichzeitig Türöffner am Münzer zusammen mit dem Türöffner an der Maschine betätigen.



Münzeinwurf Waschmaschine
Trockner

Türöffner Waschmaschine
Trockner