

Gebrauchsanweisung für die Sauna

1. Temperaturinstellung

Die römischen Ziffern bezeichnen eine ansteigende Temperaturskala. Sie können so Ihre optimale Saunatemperatur ermitteln.

Stellen Sie den Thermostat zunächst auf Position IV. Sollten Sie feststellen, dass Sie eine höhere oder niedrigere Temperatur bevorzugen, ändern Sie die Temperaturinstellung in der gewünschten Richtung, bis Sie Ihre ideale Saunatemperatur gefunden haben. Diese liegt in der Regel bei 70° - 90° Grad.

Danach kann die Temperaturinstellung in der von Ihnen eingestellten Position verbleiben.

2. Zeit am Kontrollgerät

Die Ziffern 1, 2 und 3 geben die Einschaltzeit der Sauna an. Die folgenden neun Ziffern geben die voreingestellte Startzeit an.

Für den **sofortigen Betrieb** drehen Sie den Schalter an der ersten 3 vorbei und danach zurück auf die gewünschte Einschaltzeit (1, 2 oder 3 Stunden). Die Zeitschaltuhr schaltet das Gerät bei Erreichen der Position 0 automatisch ab.

Für den **automatischen Betrieb** drehen Sie den Schalter auf 9 und danach zurück bis zur gewünschten Vorwahlzeit. Dies ist die Zeit bis zum automatischen Einschalten des Ofens. Die Zeitschaltuhr schaltet das Gerät bei Erreichen der Position 0 automatisch ab.

Sie können den Schalter auch jeder Zeit weiter vor oder zurück stellen, z. B. wenn Sie die Sauna manuell ausschalten oder wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Zum manuellen Ausschalten den Schalter einfach zurück auf 0 drehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß

Ihr Rügen-Gastgeber-Team